

Правила длительного хранения Ондулина

Содержание

- Правила транспортировки Ондулина
- Правила хранения Ондулина и его комплектующих
- Перемещение Ондулина



Строительство дома своими руками, ремонт крыши или кровли начинается с заготовки материалов. Иногда случается так, что работы переносятся на неопределенный срок, и в этом случае кровельные материалы нуждаются в правильном хранении.

Ондулин - прочный и устойчивый к различным воздействиям материал, поэтому соблюдение правил транспортировки и хранения в основном направлено на его защиту от случайного механического повреждения и загрязнения.

Правила транспортировки Ондулина

Для того чтобы избежать повреждения нашего кровельного материала необходимо выполнить несколько простых условий:

- длина кузова транспортного средства, предназначенного для перевозки продукции, должна быть не менее длины листов ондулина;
- основание на которое производится погрузка, должно быть ровным и прочным, обеспечивающим транспортировку груза без смещений;
- если существует вероятность перемещения ондулина по кузову автомашины во время движения его необходимо закрепить;
- погрузка и выгрузка палетт с ондулином должна производиться в один ярус;
- снятие листа из пачки не должно быть резким, так как при этом может произойти повреждение поверхности материала;
- рекомендуется не вытягивать листы из пачки, а приподнимать их и переносить.

Правила хранения Ондулина и его комплектующих

1. Ондулин нужно хранить в сухих закрытых помещениях (для защиты от солнца), в оригинальной упаковке и в горизонтальном положении. Температура хранения не критична, так как кровля сохраняет свои свойства в диапазоне от -60 до +110 градусов.

2. Листы укладываются на специально подготовленное горизонтальное основание стопками. В качестве основания можно использовать дощатый или фанерный настил, смонтированный на брусках, поддоны или паллеты. Листы в стопках должны быть уложены ровно, без смещения относительно друг друга.

Большие объемы Ондулина хранятся на паллетах в заводской упаковке. Допускается складирование паллет в два яруса. Вскрытые паллеты должны быть укрыты полиэтиленовой пленкой.

Небольшое количество листов можно складировать на деревянных брусках, уложенных поперек волн Ондулина. Поддоны и бруска укладываются на ровную поверхность, должны быть устойчивыми и находиться в одной плоскости.

Пачки листов должны быть защищены от попадания пыли, мусора и воды.

3. При хранении в отапливаемых помещениях расстояние между пачками листов и источниками тепла должно превышать 1 метр.

4. Вблизи хранящихся упаковок Ондулина запрещается:

- проводить сварочные или другие работы, сопровождаемые искрообразованием или появлением открытого пламени;
- устанавливать тепловые пушки или проводить работы, связанные с направленным тепловым воздействием;
- выполнять любые работы и действия, которые могут привести к механическому повреждению или разрушению Ондулина.

5. Условия хранения должны исключать контакт с агрессивными жидкостями и веществами, способными повредить Ондулин.

Перемещение Ондулина

При необходимости взять лист, его нужно аккуратно приподнять и снять с пачки. Стягивание листов не допускается, так как может привести к повреждению поверхности.

Не допускаются удары по листам, перемещение их волоком и сбрасывание с высоты. Переноска листов в ветреную погоду должна осуществляться с особой осторожностью.

Погрузка, переноска и монтажные работы должны производиться в рабочих перчатках или рукавицах.